





EHS-3A			
1	ファンケース	13	スタビライザー
2	ケースカバー	14	電極棒
3	ヒンジ	15	エアーシャッター
4	旋回フランジ	16	オイルポンプ
5	フランジパッキン	17	圧力計
6	エアーコーン	18	カップリング
7	シロッコファン	19	電磁弁
8	モーター	20	ノズルチップ
9	端子ボックス	21	ディフューザー
10	点火トランス		
11	高圧ケーブル		
12	送油パイプ		

型番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
EHS-3A	395	222	120	222	79	382	116	26	229	98
									K	L
									170	135

